



Bezpečnostní pokyny pro KOVOOBRÁBĚCÍ STROJE

PAMATUJ!

1. ZAJISTI PEVNÉ A BEZPEČNÉ UPNUTÍ OBROBKU

Používej vhodné manipulační zařízení (např. jeřáb, vozík).

Zkontroluj funkci upínacího zařízení.

Dlouhý obráběný materiál podepři podpěrnými stojánky s válečky.

2. DBEJ NA DOSTATEČNÝ PRACOVNÍ PROSTOR

Zajisti si v místě obsluhy volný manipulační prostor nejméně 1 m.

Pamatuj na dostatek místa pro manipulaci a odkládání materiálu či obrobků.

3. POUŽÍVEJ VHODNÉ NÁSTROJE

Nástroje před použitím zkontroluj, zda nejsou poškozené nebo opotřebené.

Používej vhodné nástroje pro daný pracovní úkon, zajisti řádné upnutí a nastavení.

Nástroje odkládej na určené místo, zabraň jejich poškození.

4. POUŽÍVEJ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Nasaď si ochranné brýle nebo štít jako ochranu proti odletujícím třískám a odstříkující kapalinou.

Používej pevnou pracovní obuv.

Používej také další předepsané ochranné pomůcky, např. ochranu sluchu, respirátor.

5. POUŽÍVEJ POMŮCKY NA ČIŠTĚNÍ

K odstraňování třísek, špon a odpadu používej vhodné pracovní pomůcky, např. vzduchové pistole, háčky s rukojetmi a chrániči rukou, smetáky, škrabky apod.

NIKDY!

6. NEMĚJ VOLNÝ ODĚV A VLAJÍCÍ DOPLŇKY

Zkontroluj svůj pracovní oděv, zda má upnuté rukávy a nemá žádné volně vlající části.

Uprav si delší vlasy tak, aby volně nevlály.

Je zakázáno nosit při obsluze stroje plášť, šálu, obvazy na prstech, šperky apod.

7. NEPROVÁDĚJ PRÁCE U ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ STROJE

Nesahej do nebezpečného pracovního prostoru mezi nástroj a obrobek.

Při kontrole jakosti povrchu, při měření, upínání a snímání obrobků vždy zastav stroj a nástroj odsuň do bezpečné vzdálenosti. Neukládej nástroje nad vřetena strojů a kde to není povoleno.

8. NEPOUŽÍVEJ RUKAVICE PŘI OBSLUZE STROJE

Pracovní rukavice používej jen při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů, hrozí-li pořezání rukou. Stroj nebo jeho část nesmí být v chodu. Hrozí riziko vtažení do stroje.

9. NEPROVÁDĚJ ČIŠTĚNÍ HADREM NEBO RUKOU

Hadry a čisticí vlnu používej pouze k čištění stroje za klidu.

Nikdy neodstraňuj třísky, špony a jiný odpad za chodu stroje ze stolu rukou.

10. NEVYŘAZUJ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU

Používej předepsaná ochranná zařízení, např. kryty, odsávací zařízení apod.

Pravidelně kontroluj funkci bezpečnostních prvků, závady oznam vedoucímu pracoviště.